


Entleihen, du erhältst:

- Akku
- Schlüsselanhänger mit 2 Schlüsseln (Speichenschloss, Kettenschloss)
- Radcomputer
- Ladegerät (nur bei Verleih über ein Wochenende/Nacht)

Das Lastenrad befindet sich am Standort vor der Gentzgasse 160 (KiK)

Fahren

- 1.) Prüfe vor Abfahrt das Lastenrad auf offensichtliche Schäden!
- 2.) Radcomputer von oben her aufstecken, bis er mit leisem Klick einrastet.



Licht ein / aus am Radcomputer

- 3.) Akku beim Lenker einschieben (Anschlüsse nach unten), bis er mit Klick einrastet. Akku muss in die Schiene eingefädelt werden.



- 4.) Kettenschloss Marke „Abus“ mit Schlüssel „Abus“ aufsperrn und in Laderaum geben (Plane entfernen).


- 5.) Radschlüssel „Axa“ in Speichenschloss stecken (links) und leicht im Uhrzeigersinn drehen, Speichenschloss springt von selbst auf (ggf. Hebel auf der anderen Seite nach oben bewegen oder Rad leicht verschieben, damit die Speichen das Schloss nicht am aufspringen hindern). Schlüssel stecken lassen.



- 6.) Radcomputer einschalten. Dabei Pedale nicht bewegen (sonst kommt W013 Fehlermeldung). Bei Fehlermeldung wieder ausschalten und neu einschalten. Prüfe den Ladezustand des Akkus.



- 7.) Sattelhöhe einstellen. Muss auf- und zugebaut werden (kein Exzenter). Bitte sanft anziehen. Unsere Empfehlung: Sattelhöhe so einstellen, dass du beim Stehenbleiben am Sattel sitzend das Rad nicht zur Seite kippen musst, um dich mit dem Fuß gut abstützen zu können (vor allem wichtig bei schwereren Lasten)



- 8.) Ständer: Wenn das Rad auf dem Ständer steht, kann der Ständer durch nach vorne schieben des Rads eingeklappt werden. Den Ständer dann mit Schwung nach oben Richtung Box (mit dem Fuß) bewegen. Er schnappt über eine magnetische Halterung ein, die nur mit Schwung ausgelöst wird. Zum Abstellen auf den Ständer umgekehrt verfahren, zuerst den Ständer mit dem Fuß nach unten drücken (aus der Magnethalterung heraus) und das Rad nach hinten ziehen. Wenn nach vorne hin zu wenig Platz ist, funktioniert das auch umgekehrt: zum Ausparkieren kann man den Ständer auch durch nach hinten ziehen des Rads nach vorne klappen lassen (so aber nicht fahren!).




Rad nach vorne schieben, Ständer mit Schwung nach oben.



Ständer nach unten drücken, Rad nach hinten schieben.

- 9.) Bedienelemente:
 (a/b) E-Motorunterstützung AUS, ECO, NORM und HOCH, am Anfang auf „ECO“ stellen.
 (c/d) Gang höher/niedriger, Rad schaltet automatisch, wenn Gang nicht passt hier änderbar.



Schiebehilfe: Drücke bei a/b so lange den grauen Pfeil nach unten, bis „AUS“ am Display erscheint. Dann drücke diese Taste lange, bis „GEHEN“ am Display erscheint. Lasse die Taste los. Wenn du Hilfe beim Schieben brauchst (vorwärts), dann drücke die Taste und halte sie gedrückt, der Motor hilft Dir dann beim Schieben. Der GEHEN-Modus wird wieder ausgeschaltet indem du bei a/b den grauen Pfeil nach oben drückst (geht wieder auf „AUS“).

Zurückbringen

- 1.) Abstellen mit Ständer (siehe oben)
- 2.) Speichenschloss versperren, Schlüssel „Axa“ im Uhrzeigersinn drehen, halten und mit anderer Hand Hebel nach unten drücken), Schlüssel zurück drehen und abziehen.
- 3.) Rad am Stellplatz mit Kettenschloss an Radbügel mit Schlüssel „Abus“ versperren.
- 4.) Schlüssel „Axa“ bei Akku (rechts unten) einstecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, Akku herausziehen.
- 5.) Schlüssel zurückdrehen, abziehen und mitnehmen.
- 6.) Radcomputer entfernen durch sanften Druck auf Noppe und dann Computer nach oben/vorne herausziehen. Plane auf Laderraum geben.
- 7.) Alle entliehenen Teile (Computer, 2 Schlüssel, Akku, ggf. Ladegerät) zurückbringen.



Tipps zur Bedienung bzw. zum Fahren

- **Mit dem Grätzlrad Gersthof darfst du eine Radfahranlage (Radweg, Radstreifen, Mehrzweckstreifen) benutzen, musst du aber nicht:** weitere Transportrad-Regeln findest du auf der Seite der Radlobby Österreich
- **Ganz wichtig: Fahr immer vorsichtig und nicht zu schnell!** Achte noch mehr als bei sonstigen Fahrradfahrten auf andere Verkehrsteilnehmer:innen.
- **Das einspurige Lastenrad ist sehr ähnlich zu einem „normalen“ Rad benutzbar.** Der Kurvenradius ist etwas größer, daher wie bei jedem Rad in die Kurven lehnen und etwas vorausschauender fahren.
- **Blicke in Fahrtrichtung.**
- **Nimm dir unbedingt genügend Zeit zur Eingewöhnung!** Fahr beim ersten Mal auf Straßen mit wenig Verkehr. Unser Vorschlag: Fahr über die Simonygasse über die Währinger Straße stadtauswärts und dann auf den Radweg in der Gersthofener Straße Richtung Hernals. Schiebe das Lastenrad an Stellen an denen du dich unsicher fühlst.
- **Achtung: bei hohen Lasten kann das Rad im Stehen leichter Kippen!** Beachte auch, dass du bei hohen Lasten oder Nässe einen deutlich längeren Bremsweg hast.
- Vermeide Straßen mit Straßenbahnschienen in Längsrichtung zu befahren bzw. achte besonders darauf, dass du nicht in Schienen hineinfährst.
- **Für Unfälle und alle Personen- und Sachschäden haftest ausschließlich du als Nutzer:in des Grätzlrads.** Falls du in einen Unfall verwickelt sein solltest, melde das bitte umgehend dem Verein 18bewegt. Gleiches gilt im Falle einer Panne. Unsere Kontaktdaten findest du auf <https://18bewegt.at>.
- Der Verein 18bewegt setzt sich für **aktive Mobilität** ein! In der Ebene und mit geringer Last fährt sich das Grätzlrad auch gut ohne E-Unterstützung – probier's aus. Das schont den Akku und Motor und erhöht deine Fitness. Wenn es bergauf geht oder mit schweren Lasten, unterstützt dich der E-Motor unseres Bakfiets-Long-Steps-Lastenrads mit drei Leistungsstufen. Mit der linken Hand lässt sich die Leistungsstufe während der Fahrt verstellen, ohne die Hand vom Lenker nehmen zu müssen. Mit der rechten Hand kannst du den Gang wählen. Das Lastenrad hat fünf Gänge. Je nach Leistungsstufe und Zuladung kommst du mit einer Akkuladung ca. 60 bis 130 km weit.
- **Wir bitten dich, sehr sorgsam und schonend mit dem Grätzlrad umzugehen,** damit es möglichst lange von möglichst vielen Menschen genutzt werden kann.
- Bitte überprüfe vor Fahrtbeginn die Verkehrstüchtigkeit des Lastenrads. **Solltest du Schäden feststellen** (z.B. Reifenschaden, Schaden am E-Motor-Steuerungsgerät), **kontaktiere umgehend den Verein 18bewegt.** Unsere Kontaktdaten findest du auf <https://18bewegt.at>
- Bitte beachte, dass du das Grätzlrad an Werktagen nicht mehr als **24 Stunden** ausleihen kannst, damit es auch andere nutzen können. Das Ausleihen „über

Nacht“ mit Rückgabe am nächsten Tag ist möglich, ebenso das Ausleihen „übers Wochenende“ von Samstag bis Montag.

- **Kinder müssen im Grätzlrad angeschnallt sein.** Dafür gibt es eigene Gurte. Außerdem gilt auch im Grätzlrad Helmpflicht für Kinder unter 12 Jahren. Wenn du zum ersten Mal mit einem Lastenrad fährst, übe vorher ohne Kinder.
- In der Box dürfen maximal 2 Kinder (angeschnallt) transportiert werden. Die Zuladung in der Box darf 75kg nicht überschreiten.
- Damit der Radbügel in der Gatzgasse nicht blockiert ist, wenn du das Grätzlrad zurückbringst, sperre dein eigenes Rad, wenn möglich, an diesem Bügel ab.
- Achte beim Transport von Gegenständen darauf, dass diese nicht verrutschen oder aus der Transportbox fallen können. Verwende im Zweifel Spanngurte, Spanngummi oder ähnliches.
- Stelle das Lastenrad immer so ab, dass es **niemanden behindert**. Am besten geht das in der Parkspur. Auf Gehsteigen ist das Abstellen nur dann erlaubt, wenn dieser breiter als 2,5 Meter ist.
- Das Rad ist 2,5m lang, Parkplätze sind oft nur 2m breit. Das Rad muss daher in Parkspuren i.d.R. schräg aufgestellt werden, damit es nicht in die Fahrbahn ragt.
- Ampeln, die Druckknöpfe haben, sind schwer zu bedienen, da das Rad weit nach vorne steht. Tipp: Steig vom Sattel ab und beuge dich nach vor, um den Knopf zu erreichen.
- Wenn du stehen bleibst und absteigst, stelle das Rad immer auf den **Ständer**, damit das Rad nicht umfallen kann.
- **Ganz wichtig:** Wann immer du das Grätzlrad aus den Augen lässt, musst du es **an einen festen Gegenstand anketten** und zusätzlich das Speichenschloss schließen. Nur so kann Diebstahl vorgebeugt werden. Bei Diebstahl haftest du für den Verlust des Fahrrades oder einzelner Teile, sofern das Transportfahrrad nicht ordnungsgemäß genutzt, abgestellt und abgesperrt wurde. **Nimm auch den Radcomputer immer mit.**
- **Falls Du einen Schaden oder Defekt am Grätzlrad entdeckst**, bitte repariere ihn nicht selbst, sondern informiere uns unter graetzlrad.gersthof@18bewegt.at.

Falls du Anregungen, Fragen, Wünsche, Beschwerden oder ein Problem mit dem Lastenrad hast, wende dich an 18 bewegt unter graetzlrad.gersthof@18bewegt.at.

Das Grätzlrad Gersthof ist aus der Grätzlrad-Förderung der Stadt Wien finanziert und wird vom Klimapreis Währing und von der Lokalen Agenda Währing unterstützt und vom Verein 18 bewegt betrieben.